

## Patronenerkennung umgehen:

Für die Patronen Nr. 56, 57 und Nr. 27 und 28

Für folgende Drucker:

**HP Deskjet** 3320, 3325, 3420, 3425, 3550, 3650

**HP DeskJet** 5550, 450ci, 5552, 5150, 5652, 5850

**HP PhotoSmart** 7150, 7260, 7350, 7550, 7660, 7760, 7960

**HP PSC** 1100er, 1200er, 1300er, 2100er, 2200er, 2400er, 2500er

Sollte Ihr Drucker monieren, dass die Patrone leer sei, obwohl Sie sie gerade aufgefüllt haben, gehen Sie folgendermaßen vor: Kleben Sie den im Bild markierten **Kontakt 1** ab. Achten Sie genau darauf, dass dieser komplett abgeklebt ist - andere Kontakte dürfen nicht mit abgeklebt sein.

Setzen Sie die so präparierte Patrone in Ihren Drucker ein und lassen Sie ihn die Kalibrierungsseite drucken.

Öffnen Sie den Deckel des Druckers. Es ist möglich, dass Drucker oder Treiber meckern, dass die Patrone defekt sei - ignorieren Sie diese Meldung. Nehmen Sie die Patrone aus dem Drucker und kleben Sie nun den **Kontakt 2** im Bild ab.

Setzen Sie die Patrone mit den beiden Isolationsstellen in das Gerät ein und lassen Sie den Drucker die Kalibrierungsseite drucken. Wenn er damit fertig ist, nehmen Sie die Patrone wieder aus dem Drucker und entfernen Sie die Klebestreifen über den zwei Kontakten.

Wenn Sie nun die Patrone in den Drucker einsetzen, sollte das Gerät die Patrone als neu und voll erkennen. Sie können diesen Trick für die Schwarzpatrone, für die Farbpatrone und für die Fotopatrone anwenden.

